

# Vérification de l'équilibrage du réseau SeaTalkng

Pour le bon fonctionnement du réseau et le transfert des données entre chaque produit, ce dernier doit être équilibré - **Impédance 60  $\Omega$** .

En cas de doute ou de dysfonctionnement, mesurer l'impédance du réseau.

Ce contrôle se fait avec l'ensemble du matériel hors tension.

1. S'assurer que l'ensemble du matériel est connecté sur le réseau.
2. Utiliser un câble Branche dénudé.
3. Connecter le câble Branche dénudé sur un connecteur disponible n'importe où sur le réseau.
4. A l'aide d'un Ohmmètre mesurer l'impédance du réseau.

